

NOTICE D'EMPLOI A CONSERVER PAR L'USAGER
 A lire attentivement avant utilisation

Rappel: La bouteille propane est destinée aux usages extérieurs, elle ne doit pas être stockée à l'intérieur des habitations et leurs dépendances




Fig. 1 1. Montage sur la bouteille
 Cet ADAPTATEUR se monte sur une bouteille PROPANE ou BUTANE équipée d'une valve automatique (2). N'essayez jamais de le monter sur des valves de diamètre différent ou sur des valves ou robinets d'autres types.




Fig. 2 Retirez le capuchon noir ou la capsule de garantie (1).(Fig. 1) Assurez vous que le robinet de l'adaptateur est en position fermée, position horizontale. Placez l'ADAPTATEUR sur la valve et poussez fermement et verticalement de haut en bas, vous devez entendre un "clac" qui vous indique que l'ADAPTATEUR est verrouillé(Fig2) L' ADAPTATEUR peut tourner librement sur la valve.





Fig. 3 2.Fonctionnement du robinet
 Une fois l'ADAPTATEUR correctement monté sur la valve, l'arrivée du gaz s'obtient en tournant la manette (3) du robinet vers le haut (sens contraire des aiguilles d'une montre). Agir inversement pour fermer l'arrivée du gaz, la flèche gravée sur la manette indique le sens de fermeture, (figure 3).

Attention :Si vous n'arrivez pas à ouvrir le robinet, votre ADAPTATEUR est mal connecter sur la valve. Ne forcez pas la manette, mais recommencez les opérations décrites en 1.

3. Remplacement de la bouteille



Assurez-vous que:
 - Tous les robinets de l'appareil d'utilisation sont en position fermée.
 - Que la manette (3) de L'ADAPTATEUR est en position fermée.
 Démontez alors l'ADAPTATEUR en pressant horizontalement sur la manette (3) en tirant simultanément vers le haut, (Figure 4)
Important: L'ADAPTATEUR est conçu de façon à rendre impossible son montage sur la valve si le robinet n'est pas en position fermée; ne jamais tenter de le monter ou de le démonter, si la manette n'est pas dans cette position.

n'est pas en position fermée; ne jamais tenter de le monter ou de le démonter, si la manette n'est pas dans cette position.